らくらく!セットアップシート

Windows 編

35011245 ver.01 1-01 C10-016


本書は、Windowsパソコン向けのマニュアルです。


Macintoshをお使いの場合は、別紙「らくらく!セットアップ シート Macintosh編」をご覧ください。

本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセットア ップを行ってください。お読みになった後は、大切に保管して ください。









セットアップを行う前に

セットアップするための準備を行います。

(2台目以降のパソコンを追加する場合は、Step.4から行ってください)

①パソコンの電源をOFFにします。

②モデム、回線終端装置(ONU)、加入者網終端装置(CTU)のいずれ かとパソコンをつないでいるLANケーブルをはずしてください。




③Yahoo!BBやCATV回線でインターネットに接続されている場 合は、モデムの電源を30分ほど切っておいてください。

Yahoo!BBやCATV回線では、接続しているネットワーク機器を モデムが記憶しているため、他のネットワーク機器をつないでも通 信できません。モデムの電源を30分程度切ると、記憶したネットワ ーク機器の情報が消去されるため、通信できるようになります。

インターネット環境がない場合

①インターネット回線業者(プロバイダー)と契約して、インターネッ ト回線を引いてください。


②有線接続する場合は、パソコンのLANポート(ブロードバンドポート) の場所を確認してください。



③パソコンの電源がONになっているときは、電源をOFFにしてくだ


無線親機を接続しよう

無線親機側面2枚と上面2枚の傷防止フィルムをはがします。



※はがさずにご使用になると故障の原 因となります。また、はがした後に無 線親機本体が汚れた場合は、傷など がつくのを防止するために、やわら かい布などで汚れをふき取ってくだ

無線親機の背面にあるROUTERスイッチが「AUTO」に設定されてい ることを確認します。




「AUTO」に設定さ れていることを確 認します。

ROUTERスイッチを「AUTO」に設定すると、INTERNETポートに接続 された機器の情報を元に、ルーター機能のON/OFFを自動で切り替え ます。

縦置きにするとき


縦置き/壁掛け用スタンドを取り付けます。 ※カチッと音がするまではめます。




横置きにするとき 横置きに設置します。

壁掛けにするとき


縦置き/壁掛け用スタンドを壁掛け用ねじで 壁に固定した後、本体を取り付けます。 ※ネジを締めすぎると、本体を掛けらません。



①LANケーブルの一方をモデム、ONU、CTUのいずれかにつなぎます。 インターネットマンションの場合は、壁のLANポートに直接接続す る場合もあります。




②LANケーブルのもう片方を無線親機の青色のコネクター



③モデム、ONU、CTUの電源がOFFになっているときは、電源をONに します。


付属のACアダプターを、無線親機と家庭用コンセントにつなぎます。






無線親機が正しく設置されているか確認しよう

以下の図のように接続されているか確認してください。



①~⑦のランプを確認してください。



①POWERランプ 点灯(緑) ②SECURITYランプ 点灯(橙)

③WIRELESSランプ 点灯(緑)または点滅(緑) ④ROUTERランプ 点灯(緑)または消灯 ※ご使用の環境により、ランプ状態が異な

ります。 ⑤DIAGランプ ※無線親機の電源投入後、赤色に点灯し、 数十秒で消灯します。

⑥LANランプ ※緑色に点灯または点滅している場合は LANケーブルを取り外し、セットアッ プ完了後に再度取り付けてください。

⑦INTERNETランプ 点灯(緑)または点滅(緑)

ランプが上記の状態にならないときは、うら面「困ったときは」の「ラン プの状態がおかしい」を参照してください。



U

1

S

S

パソコンと無線親機をセットアップします。

(2台目以降のパソコンを追加する場合は、以下のStep.4を行ってください)

※BUFFALO製無線子機を使用する場合は、画面に取り付け指示が出てから 取り付けてください。先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィ ザード」が表示されます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、無線子 機を取り外してください。

※他社製無線子機やパソコンに標準搭載された無線機能を使用していて、本 製品の「SSID」「セキュリティーキー」「PINコード」が必要な場合は、「無線 親機のセキュリティーキーを確認するには」(本紙うら面右側)を参照して

パソコンを起動します。

Windows 2000/98SEをお使いの方へ

Internet Explorer5.5以降がインストールされている必要があります。 インストールされていない場合は、InternetExplorerをバージョンアッ プしてください。

添付のCD-ROM(エアナビゲータCD)をパソコンにセットします。 しばらくすると、エアナビゲータが起動します。





「AirNavi.exeの実行」 をクリックします。

スタート

「かんたんスタート」をクリックし

左の画面を誤って閉じてしまった ときや、再度、左の画面を表示させ たいときは、エアナビゲータCDを パソコンに挿入しなおしてくださ

[はい]または[続行]

をクリックします。

画面にしたがって、セットアップを行ってください。

マニュアルを読む オプション エアナビゲータ

インターネットに接続できたら、セットアップは完了です。

「ネットワークの場所の設定」画面が表示された場合 (Windows 7/Vistaの場合)



左の画面が表示された場合は、ご利用の 環境にあった場所をクリックしてくだ

「インターネットに接続する前に…」画面が表示された場合



本製品の「i-フィルター」機能を[使用する] か[使用しない]かを選択します。

※不明な場合は[使用しない]ボタンをクリ ックしてください。後で[使用する]に変 更でます。

※「i-フィルター」につきましては「補足情報」 (本紙うら面右側)を参照してください。

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合

インターネット回線がフレッツなどPPPoE接続の場合は、初回のみユー ザー名とパスワードの入力画面が表示されます。

①ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄 →root(小文字)、「パスワード」欄→空欄として、[OK]をクリックします。

「認証エラー」と表示されたら、画面上部にある「 💋 (更新)」または 「 😽 (最新の情報に更新)」をクリックしてください。

※[OK]をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、も う一度①の操作を行ってください。



プロバイダーの資料(プロバイダー登録) 通知書)にしたがって、各項目を入力し て、[進む]をクリックします。 ・フレッツをお使いの方は、「フレッツス

クウェア接続」を選択してください。 フレッツ以外をお使いの方は、画面下の

案内をご覧ください。

③「接続成功です」と表示されたら、接続完了です。画面右上の[×]をクリッ クして、ブラウザーを閉じた後、再度ブラウザーを起動して、インターネ ットに接続してください。

重要

一度、ブラウザーを閉じないと、正しくインターネットに接続できません。

※プロバイダーから配布されるPPPoE接続ツール(フレッツ接続ツールなど)をパソ コンにインストールしている場合は、アンインストールしてください。無線親機が PPPoE接続ツールの代わりとなりますので、PPPoE接続ツールは必要ありません。

困ったときは



困ったときは、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイ ド」」※1の「「困った」を解決する」を参照してください。

画面・イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。

- Q1. 無線LANでインターネットにつながらない
- A1.「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※1の「「無線LANで インターネットにつながらない」を解決する」を参照してください。



問診形式でお客様の問題を解決します。

- A2. 無線親機、無線子機付属のエアナビゲータCDのうち、バージョンの新しいエ アナビゲータCDで再度インストールを行ってください。
 - 1.付属のCD-ROM「エアナビゲータCD」から「オプション」 「ドライバの削 除」を実行して無線子機のドライバーを削除します。
 - 2.無線子機をパソコンから取り外して、パソコンを再起動します。
 - 3.再度、「Step.4 パソコンをつなげよう」(おもて面右側)を参照して、セット アップを行います。

Q2. 無線の通信が不安定です

- A1. 無線親機の無線チャンネルを変更してください。
 - 1.有線で接続する場合は、LANケーブルで無線親機とパソコンを接続します。
 - 2.「設定画面を表示するには」(下記)を参照して、設定画面を表示します。 3.[かんたん設定]-[基本設定]欄にある「11n倍速モード/無線の基本設定 をする」をクリックします。
 - 4.画面にしたがって無線チャンネルを変更し、[設定]ボタンをクリックしま す。(「1チャンネル」/「3チャンネル」/「6チャンネル」/「13チャンネル」など) 5.設定後、無線子機から無線親機に接続できることを確認します。
 - ※詳細な手順は、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」 ※1の「マニュアルを読む」の中の「電波状態が悪いときの設定方法(チャン ネル変更)」を参照してください。

- Q3. AOSSまたはWPSプッシュボタン式で無線接続している環境に、AOSSまた はWPSプッシュボタン式に対応していない無線子機を接続したい
- A1. 無線親機の「SSID」「セキュリティーキー」を使用して無線接続します。無線 親機に設定されている「SSID」「セキュリティーキー」は、「無線親機のセキュ リティーキーを確認するには」(右記)を参照して確認してください。
- Q4. 2台目以降のパソコンを追加したい
- A1. 2台目以降のパソコンを無線親機に接続するには、以下の手順で行います。 1.セキュリティーソフトウェアのファイアウォール機能を終了します。
 - ※「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※1の「「困った」を解 決する」
 ー「セキュリティーソフト・Windowsのファイアウォール機能を無効 にする方法/パソコンの常駐ソフトを解除する方法」を参考にしてください。
 - 2.「Step4. パソコンをつなげよう」(おもて面右側)を参照してセットアッ プします。
 - 3.インターネットに接続します。
 - ※AOSSで無線接続している環境に、AOSSに対応していない無線子機を 追加する場合は、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイ ド」」※1の「マニュアルを読む」の中の「他社無線子機を使用する方法」を参 照して、接続してください。

Q5. ランプの状態がおかしい


- A1. ランプの状態がおかしいときは、下記を参考にして確認してください。
 - POWERランプ :点灯していないときは、ACアダプターがコンセントに 正しく接続されているか確認してください。
 - WIRELESSランプ:点灯していないときは、電源を入れなおしてください。
 - ROUTERランプ :ROUTERスイッチを確認してください。
 - ※Step.2の手順2(おもて面左側)を参照してください。 :点灯しているときは、別紙「はじめにお読みください」 DIAGランプ
 - をお読みください。
 - INTERNETランプ: 点灯していないときは、モデム、ONU、CTUとの接続を 確認してください。モデム、ONU、CTUの電源が入って
 - いることを確認してください。
- ※1「画面で見るマニュアルの読み方」(右記)を参照してください。

設定画面を表示するには

さらに細かな設定を行う場合は、設定画面から行います。以下の手順で無線親機 の設定画面を表示してください。

Windows 7/Vista/XP の場合

- 1. [スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[BUFFALO]ー[エアステーション ユーティリティ]ー[エアステーション設定ツール]を選択します。
- 2.エアステーション設定ツールが起動したら、[次へ]をクリックします。



自動的に無線親機が検索されます。 検索された無線親機を選択して、[次へ]をクリ

エアステーション名 ネットワーク名(SSID) MAC アドレス P アドレス ゆ123456000389 123456000389 123.146.17 原定画面を関K(W) (通常はこちら) この無線機構の IP アドレスを設定する(j) (上級者・管理者向計) < 戻る(B) 2

[設定画面を開く]をクリックします。

5. ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、

「ユーザー名」欄→root(小文字) 「パスワード」欄→空欄

として、 [OK] をクリックします。

6. 設定画面が表示されます。

Windows 2000/Me/98SE の場合

1. [スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[エアステーショ ンユーティリティ]ー[AirStation設定ツール]を選択します。



自動的に無線親機が検索されます。 検索された無線親機を選択して、[WEB設定] をクリックします。

- 3. ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、
 - 「ユーザー名」欄→root(小文字)
- 「パスワード」欄→空欄 として、 [OK] をクリックします。
- 4. 設定画面が表示されます。

パソコンの設定を確認するには

「パソコン環境表示ツール」を使用すると、パソコンで無線接続するためのさまざ まな設定の状態を、自動的に調べて表示できます。インターネットに接続できな い、無線接続が完了しないときなどにご使用ください。

- 1. [スタート] [(すべての)プログラム] [BUFFALO] [エアステーション ユーティリティ]ー[パソコン環境表示ツール]をクリックします。
- 2.「パソコン環境表示ツール」が起動します。



パソコン環境表示ツールの使い方

「パソコン環境表示ツール」のヘルプを参照してください。




BUFFALE 「ヘルプ」ー「目次」をクリックすると、ヘルプが表示 されます。

※「パソコン環境表示ツール」はWindows 7/Vista/XP対応です。

無線親機のセキュリティーキーを確認するには

無線親機は出荷時設定で、「SSID」「セキュリティーキー※2」「PINコード」が設定さ れています。

側面



:無線親機に設定されているSSIDが記載されています。

- :無線親機に設定されているセキュリティーキーが記載されています。
- ※セキュリティーキーの認証方式:WPA/WPA2 mixedmode-PSK**3 セキュリティーキーの暗号化方式:TKIP/AES^{※3}
- PIN :無線親機に設定されているPINコードが記載されています。

無線親機に接続する方法

AOSSまたはWPSプッシュボタン式に対応していない無線子機を接続する場合 は、確認した「SSID」「セキュリティーキー」「PINコード」を使用して無線親 機に接続してください。

●「SSID」「セキュリティーキー」を使用して接続する方法

「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※4の「マニュアルを読 む」ー「他社無線子機を使用する方法」ー「WZR-HP-G301NH」を参照して接続し てください。


●「PINコード」を使用して接続する方法

「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※4の「マニュアルを読 む」「その他無線LAN設定」「PINコード式で無線設定をする」を参照して接続 してください。

- ※2「セキュリティーキー」と「ネットワークキー」「暗号化キー」は同じものです。 ※3 WPA2-PSK AES(推奨)またはWPA-PSK TKIPで接続してください。
- ※4「画面で見るマニュアルの読み方」(下記)を参照してください。

補足情報

●無線親機にUSBディスクを接続して、ネットワークディスク(NAS)として使 用するには、製品背面のUSBポートにUSBディスクを接続します。ファイル共 有機能の他に、Webアクセス機能、メディアサーバー機能、BitTorrent機能な どが使用できます。詳細な設定は「画面で見るマニュアル「エアステーション設 定ガイド」」^{※5}の「マニュアルを読む」-「USBディスクをNASとして使用する」 -「WZR-HP-G301NH」を参照してください。




※USB ディスク(ハードディ スク / フラッシュメモリー など)は、弊社で動作確認済 みの製品をご使用くださ い。対応 USB ディスクは 弊社ホームページ (buffalo.jp)をご覧くださ

- ※USB ランプ点灯中は USB ディスクを抜いたり、無線 親機の電源を落とさないで ください。
- ●インターネット有害サイトへのアクセスを制限するには「i-フィルター」機能を 使用します。「i-フィルター」機能を使用するには、無線親機の設定画面からユー ザー登録が必要です。初回登録時、お試しサービス期間として60日間無料で使 用できます。お試しサービス期間終了後、継続して使用する場合は、「i-フィル ター」サービスサイトで継続契約(有料)が必要です。詳細な設定は「画面で見る マニュアル「エアステーション設定ガイド」」※5の「マニュアルを読む」-「ルー ター機能設定」-「インターネット有害サイトへのアクセスを制限する(「i-フィ ルター」機能)」-「WZR-HP-G301NH」を参照してください。



●無線親機のムービーエンジンスイッチをONにすることで、ブロードバンド放 送視聴時の音とびやコマ落ちを低減できます。無線親機がルーターモードで動 作している場合、ムービーエンジンスイッチをONにしないとブロードバンド 放送が視聴できないことがあります。詳細な設定は「画面で見るマニュアル「エ アステーション設定ガイド」」※5の「マニュアルを読む」-「ルーター機能設定」 -「ブロードバンド放送視聴時に音とび、コマ落ちを低減する(Movieエンジン 機能)」-「WZR-HP-G301NH」を参照してください。



- ●外出先から自宅や社内のネットワークにアクセスするには、PPTPサーバー機 能を使用します。本機能を使用するには「ダイナミックDNSサービス」^{※6}また は「固定グローバルIPアドレス」が必要です。詳細な設定は「画面で見るマニュ アル」「エアステーション設定ガイド」」※5の「マニュアルを読む」-「ルーター機 能設定」ー「外出先から自宅や社内のネットワークにアクセスする(PPTPサー バー機能)」-「WZR-HP-G301NH」を参照してください。
- ※5「画面で見るマニュアルの読み方」(下記)を参照してください。
- ※6 無線親機の設定画面からBUFFALOダイナミックDNSサービ ス」(有料)にお申し込み頂けます。



画面で見るマニュアルの読み方

◯□「エアステーション設定ガイド」

設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「画面で見る マニュアル「エアステーション設定ガイド」」を参照してください。

- ※「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」には、ネットゲームを 楽しんだり、WWWサーバーを公開したりする手順も記載されています。
- 1. CD-ROM「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。
- ※Windows 7/Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 [AIRNAVI.EXEの実行]をクリックしてください。 また、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい]または[続行]を



クリックしてください。

[マニュアルを読む]をクリックします。

- 3.「マニュアルをインストールしてから読みますか?」と表示されますので、イ ンストールする場合は、[はい]をクリックします。
- ※インストールしたマニュアルは、[スタート] [(すべての)プログラム] -[BUFFALO] - [エアステーションユーティリティ] - [エアステーション設 定ガイド]から、いつでも参照することができます。
- 4. 「エアステーション設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目を クリックしてください。



Webで解決 バッファローホームページ(buffalo.jp)トップの検索ウィンドウに半角で 「**8002**」と入力し、検索ボタンをクリックすると、よくある質問を表示します。 困ったときにご参照ください。

> 8002 検索

らくらく!セットアップシート(2010年2月15日)初版発行(発行 株式会社バッファロー